Révision: 13658

Titre: Opérateur EXTR MODE Date: 24/07/2015 Page: 1/7 Responsable: Nicolas BRIE Clé: U4.52.12

# **Opérateur EXTR MODE**

# **But**

Extraire sélectivement des modes des structures de données modale. Les modes sont sélectionnés selon un critère de valeur de paramètre modal supérieur à un certain seuil, puis sont concaténés en une seule structure de données finale.

On peut également imprimer dans le fichier MESSAGE un tableau récapitulatif sur les cumuls des masses modales effectives unitaires ou des masses généralisées des modes retenus.

Produit une structure de données de type mode meca ou mode gene selon le type des modes en entrée.

Titre : Opérateur EXTR\_MODE Date : 24/07/2015 Page : 2/7
Responsable : Nicolas BRIE Clé : U4.52.12 Révision : 13658

# 2 Syntaxe

```
EXTR MODE
resu_mod [*]
               FILTRE MODE= F (
                     MODE = mod
                                                                       [mode_gene]
                                                                       [mode meca]
                                                                       [mode meca c]
                                                                       [l_I]
                           NUME MODE
                                               = 1 \mod e
                           NUME MODE EXCLU = 1 \mod ex
                                                                       [1 I]
                           NUME ORDRE
                                               = l ordre
                                                                       [l I]
                           TOUT ORDRE
                                                  / 'OUI'
                                                      'NON'
                               FREQ MIN
                                                  f min
                                                                       [R]
                               FREQ MAX
                                                   f max
                                                                       [R]
                            \Diamond
                               PRECISION
                                                      prec
                                                                       [R]
                                                   / 0.001
                                                                       [DEFAUT]
                               CRIT_EXTR
                                                   /'MASS GENE'
                                                   /'MASS EFFE UN'
                                                                       [DEFAUT]
                                   \Diamond
                                                       = rseuil
                                       SEUIL
                                                                       [R]
                                   \Diamond
                                                       = rseuil
                                       SEUIL X
                                                                       [R]
                                   \Diamond
                                       SEUIL Y
                                                       rseuil
                                                                       [R]
                                   \Diamond
                                       SEUIL Z
                                                       rseuil
                                                                       [R]
               IMPRESSION=
                                           'OUI'
                       CUMUL
                                           'NON'
                                                                       [DEFAUT]
                       CRIT EXTR =
                                           'MASS EFFE UN'
                                                                       [DEFAUT]
                                           'MASS GENE'
               TITRE =
                          titre
                                                                       [1 Kn]
                                           );
Si mod est de type [mode_gene] alors resu_mod est de type [mode_gene] Si mod est de type [mode_meca] alors resu_mod est de type [mode_meca]
Si mod est de type [mode meca c] alors resu mod est de type [mode meca c].
```

Titre : Opérateur EXTR\_MODE Date : 24/07/2015 Page : 3/7
Responsable : Nicolas BRIE Clé : U4.52.12 Révision : 13658

# 3 Opérandes

# 3.1 Mot clé filtre mode

On répète ce mot-clé autant de fois qu'il y a de structures de données de type <code>mode\_meca\_\*</code> ou mode <code>gene</code> à filtrer et à concaténer.

# 3.2 Opérande MODE

Nom de la structure de données mode\_meca\_\* ou mode\_gene à trier et à concaténer aux autres.

# 3.3 Filtrage des modes

Pour filtrer les modes, trois possibilités s'offrent à l'utilisateur.

### 3.3.1 Opérandes NUME\_MODE / NUME\_ORDRE / TOUT\_ORDRE

Liste des numéros d'ordre ou des positions modales des modes que l'on souhaite conserver.

### 3.3.2 Opérandes nume mode exclu

Liste des positions modales des modes que l'on souhaite supprimer.

# 3.3.3 Opérandes FREQ MIN / FREQ MAX / PRECISION

On garde tous les modes qui correspondent à des fréquences comprises entre  $f_{min}$  et  $f_{max}$  à la précision relative prec. On doit avoir  $f_{min}$  inférieure à  $f_{max}$ .

#### 3.3.4 Opérande CRIT EXTR

Choix du paramètre qui sert de critère pour le filtrage des modes. Les paramètres sont définis dans la documentation de référence [R5.01.03].

Si le critère est 'MASS\_EFFE\_UN' un mode sera retenu dès qu'une de ses masses modales effectives unitaires directionnelles est supérieure à un seuil fixé par l'utilisateur.

Si le critère est 'MASS\_GENE' un mode sera retenu dès que le rapport de la masse généralisée sur la somme des masses généralisées des modes de la structure filtrée est supérieure à un seuil fixé par l'utilisateur.

Ces critères ont un sens seulement pour les structures de données de type mode meca \*.

#### 3.3.5 Opérandes SEUIL, SEUIL X, SEUIL Y, SEUIL Z

Valeur limite du critère en dessous de laquelle on considère qu'on peut filtrer le mode.

Cette valeur, dans le cas des paramètres actuellement pris en compte, est une valeur relative adimensionnelle.

On peut appliquer le même seuil dans toutes les directions (mot-clef SEUIL ) ou différencier les seuils selon les directions X, Y ou Z (SEUIL X, SEUIL Y, SEUIL\_Z)

#### 3.4 Mot clé impression

Titre : Opérateur EXTR\_MODE

Date : 24/07/2015 Page : 4/7

Responsable : Nicolas BRIE

Date : 24/07/2015 Page : 4/7

Clé : U4.52.12 Révision : 13658

Ce mot-clé permet d'imprimer un tableau de cumul de certains paramètres. Ces paramètres peuvent être différents de ceux choisis dans les mots clés FILTRE MODE.

### 3.4.1 Opérande CUMUL

Impression ou non impression des cumuls du paramètre modal retenu par CRIT\_EXTR pour la structure de données résultat resu mod.

### 3.4.2 Opérande CRIT\_EXTR

Choix du paramètre d'impression pour lequel on effectue l'opération de cumul. Si le critère est 'MASS\_EFFE\_UN' (masse effective unitaire), on cumule séparément les valeurs des paramètres 'MASS\_EFFE\_UN\_DX', 'MASS\_EFFE\_UN\_DY', 'MASSE\_EFFE\_UN\_DZ' (masse modale effective unitaire dans la direction D\*) des modes extraits.

Si le critère est 'MASS\_GENE' on cumule les valeurs du paramètre MASS\_GENE (masse généralisée) des modes extraits.

Les paramètres mentionnés dans ce paragraphe sont définis plus précisément dans la documentation de référence [R5.01.03].

#### 3.5 Mot clé TITRE

Titre attaché au concept produit par cet opérateur [U4.03.01].

# 4 Exécution

On vérifie que le paramètre pour lequel on effectue le filtrage existe bien dans la structure de données d'entrée mod. Si ce paramètre n'est pas renseigné, on sort en erreur fatale. Par contre, pour le mot-clé IMPRESSION, si les paramètres MASS\_EFFE\_UN\_\* ne sont pas renseignés, on émet seulement une alarme.

En sortie, le concept produit resu mod ne doit pas être vide, sinon on sort en erreur fatale.

On vérifie également que tous les concepts mode\_meca\_\* ou mode\_gene sont de même type et qu'ils proviennent du même problème initial (mêmes matrices).

Après avoir filtré les modes intéressants, on vérifie qu'ils ont tous une position modale différente. Dans le cas contraire, on émet un message d'alarme. Pour supprimer ces modes dupliqués, il faut réutiliser la commande EXTR MODE et activer l'opérande NUME MODE EXCLU.

A ce jour, on ne vérifie pas que les structures de données de type mode\_meca\_\* correspondent à une même norme.

# 5 Exemples d'impression

Si le mot-clé facteur IMPRESSION est présent, l'opérateur EXTR\_MODE écrit dans le fichier MESSAGE un certain nombre de paramètrres sur les modes extraits.

Exemple d'impression, avec les mot-clés CRIT\_EXTR='MASS\_EFFE\_UN' et CUMUL='OUI' :

CONCEPT MODESX DE TYPE MODE\_MECA ISSU DE L OPERATEUR EXTR\_MODE

MASSE EF

Titre : Opérateur EXTR\_MODE Date : 24/07/2015 Page : 5/7
Responsable : Nicolas BRIE Clé : U4.52.12 Révision : 13658

NUME_ORDRE	NUME_MODE	FREQUENCE	MASS_EFFE_UN_DX	CUMUL_DX
_ 1	_ 1	2.66902D-01	4.12685D-02	4.12685D-02
2	11	6.49621D+01	1.18667D-01	1.59935D-01
3	19	2.56692D+02	1.02927D-02	1.70228D-01

-----

```
FECTIVE UNITAIRE

MASS_EFFE_UN_DY CUMUL_DY MASS_EFFE_UN_DZ CUMUL_DZ

2.22156D-25 2.22156D-25 3.80903D-01 3.80903D-01

4.69363D-25 6.91519D-25 3.11195D-03 3.84015D-01

4.22168D-27 6.95741D-25 7.06977D-03 3.91085D-01
```

Le NUME\_ORDRE est la position du mode dans la structure de donnée, le NUME\_MODE est la position modale dans le spectre (cf. opérateur CALC MODES [U4.52.02]).

FREQUENCE est la fréquence propre du mode.

Exemple d'impression, avec les mot-clés CRIT\_EXTR='MASS\_GENE' et CUMUL='OUI':

 NUME\_ORDRE
 NUME\_MODE
 FREQUENCE
 MASS\_GENE
 CUMUL\_MASS\_GENE

 1
 1
 2.66902D-01
 1.00000D+00
 1.00000D+00

 2
 11
 6.49621D+01
 1.00000D+00
 2.00000D+00

 3
 19
 2.56692D+02
 1.00000D+00
 3.00000D+00

MASS\_GENE est la masse généralisée du mode, définie dans la documentation de référence [R5.01.03].

CUMUL\_MASS\_GENE est la somme cumulée des masses généralisées.

# 6 Exemple d'utilisation

Voici un exemple présentant les différentes possibilités de la commande EXTR\_MODE pour une analyse modale réalisées par 5 recherches de modes successives :

# Calcul de la masse totale de la stucture (pour vérification)

Manuel d'utilisation Fascicule u4.52 : Analyse modale

Titre : Opérateur EXTR\_MODE Date : 24/07/2015 Page : 6/7
Responsable : Nicolas BRIE Clé : U4.52.12 Révision : 13658

```
NORME = 'TRAN ROTA'
                           );
# Calcul d'autres fréquences (NUME ORDRE de 1 à 5 ; NUME MODE de 18 à 22)
mode2 = CALC MODES ( MATR RIGI = rigidité,
                        MATR MASS = masse,
                        OPTION = 'BANDE',
                        CALC_FREQ = F (FREQ = (20., 25.)),
mode2
          = NORM MODE
                            ( MODE = mode2,
                               reuse = mode2,
                               NORME = 'TRAN ROTA'
                           );
# Calcul d'autres fréquences ( NUME ORDRE de 1 à 6 ; NUME MODE de 23 à 28)
mode3 = CALC MODES ( MATR RIGI = rigidité,
                        MATR MASS = masse,
                         OPTION = 'BANDE',
                         CALC FREQ = F (FREQ = (25.30.)),
                       );
mode3
          = NORM MODE
                            ( MODE = mode3,
                               reuse = mode3,
                               NORME = 'TRAN ROTA',
                           );
# Calcul d'autres fréquences ( NUME ORDRE de 1 à 3 ; NUME_MODE de 28 à 30)
mode4 = CALC MODES ( MATR RIGI = rigidité,
                        MATR MASS = masse,
                        OPTION = 'BANDE',
                        CALC FREQ = F(FREQ = (29., 32.)),
                       );
mode4
            NORM MODE
                            ( MODE = mode4,
                               reuse = mode4,
                               NORME = 'TRAN ROTA',
                            );
# Calcul d'autres fréquences (NUME ORDRE de 1 à 6; NUME MODE de 31 à 34)
mode5 = CALC MODES ( MATR RIGI = rigidité,
                        MATR MASS = masse,
                        OPTION = 'BANDE',
                        CALC FREQ = F (FREQ = (32., 35.)),
                       );
mode5
          = NORM MODE
                            ( MODE = mode5,
                               reuse = mode5,
                               NORME = 'TRAN ROTA'
                           );
# Extraction des modes
mode
     = EXTR MODE
                        ( FILTRE MODE = F ( MODE = mode1,
                                                TOUT ORDRE
                                                             = 'OUI' ),
```

Date: 24/07/2015 Page: 7/7

Titre : Opérateur EXTR\_MODE Responsable : Nicolas BRIE

```
Clé: U4.52.12
                                        Révision: 13658
                     MODE = mode2,
                      NUME MODE = (18, 19, 20, 21, 22))
                     MODE = mode3,
                       FREQ MIN = 25.,
                     FREQ_MAX = 30.),
MODE = mode4,
                      NUME MODE EXCLU = 28),
                      MODE =
                                mode5,
                                 = 'MASS_EFFE_UN',
                       CRITERE
                                0.005),
                       SEUIL =
   IMPRESSION
                = F ( CUMUL =
                                 'OUI' )
);
```